

## Инструкция за монтаж и експлоатация РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ M9000R - 2/4/6/8



### 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Модулт M9000R разширява изходите на пожароизвестителните централи FP9000 и FP9000L. Произвежда се в 4 варианта, съответстващи на номенклатурата на произвежданите пожароизвестителни централи и на специфичните изисквания в зависимост от конкретния проект. Модулите са във варианти с 2, 4, 6 или 8 релейни изхода.

### 2. ТЕНИЧЕСКИ ДАННИ

- Релейни изходи за състояние „Пожар“ безпотенциални, превключване, 3A/125V AC; 3A/30V DC
- Работен температурен диапазон от - 15°C до 70°C
- Устойчивост на относителна влажност (93 ± 3)% at 40°C
- Размери (95x90x22) mm
- Тегло 0.075g

### 3. СТРУКТУРА

Модулт представлява печатна платка с елементи, които се присъединяват към централа FP9000. Модулт има отделно пространство за инсталиране на панелите на шасито.

### 4. МОНТАЖ

- 4.1. Разопаковайте модула.
- 4.2. Конфигурирайте джъмперите на контактите на релето с помощта на щифтове (нормално отворени или нормално затворени) в зависимост от конкретния проект.
- 4.3. Свалете предния панел като отвиете четирите винта.
- 4.4. На отделно място монтирайте печатната платка на панела на шасито.
- 4.5. Печатната платка се закрепва с четири винта.
- 4.6. Свържете модула към противопожарния панел с помощта на кабел. Внимавайте да не се разместят щифтовете.
- 4.7. Предният панел се закрепва към кутията на панела.



### 5. ГАРАНЦИЯ

Гаранционният период е 36 месеца от датата на продажба, при условие, че изискванията за обслужване са спазени.